


# WIRING DIAGRAM B1400

## SCHEMA DE CABLAGE B1400



| B1400                  |    |
|------------------------|----|
| GB                     | FR |
| 1) GLOW LAMP           |    |
| 2) GLOW PLUG           |    |
| 3) WINKER UNIT         |    |
| 4) MAIN SWITCH         |    |
| 5) 3P COUPLER          |    |
| 6) CHG UNIT            |    |
| 7) REGULATOR           |    |
| 8) EASY CHECKER        |    |
| 9) WINKER SWITCH       |    |
| 10) LIGHT SWITCH       |    |
| 11) 6P MINI COUPLER    |    |
| 12) HORN SWITCH        |    |
| 13) 12P COUPLER        |    |
| 14) 4P COUPLER         |    |
| 15) DYNAMO             |    |
| 16) HEAD LAMP (RIGHT)  |    |
| 17) HEAD LAMP (LEFT)   |    |
| 18) HORN               |    |
| 19) SAFETY SWITCH      |    |
| 20) FUSE 5A            |    |
| 21) FUSE 5A            |    |
| 22) WINKER LAMP RIGHT  |    |
| 23) WINKER LAMP LEFT   |    |
| 24) FUSIBLE LINK       |    |
| 25) BATTERY            |    |
| 26) STARTER            |    |
| 27) OIL SWITCH         |    |
| 28) SUB ELECTRIC POWER |    |
|                        |    |